

Пульт ДУ

Обмыв

Мягкий Женский Мягкий женский

Сушка (фен)

Фен

Стоп

Стоп



Дезодорация

- При нажатии кнопки включится режим усиленной дезодорации

Доп. инфо

- Если вы не находитесь на сиденье унитаза, функция не может быть использована
- Автоматически выключается через 2 мин. после покидания унитаза

Меню/Вернуться

- Кнопка для установки настроек

Температура (Стр.22)

- Кнопка контроля температуры

Очистка форсунки (Стр.21)
Очистка воздуха

■ Дисплей

Давление воды Положение форсунки

■ Напор воды (5 ступеней)

■ Регулирование позиции форсунки (5 ступеней)

■ Колебание форсунки

- Автоматическое движение форсунки вперед-назад

■ Гидромассаж

Низкий уровень заряда батареи(Стр.52)

Управление крышкой и сиденьем унитаза, а также сливом осуществляется с пульта ДУ

Слив

Большой Малый

Малый

Сиденье открыть/закрыть

Крышка/сиденье

Крышка открыть/закрыть

Кнопка ополаскивания форсунки. Очистка форсунки дезинфицирующей водой перед использованием биде. Опция автоматического включения данной функции.

Кнопка очистки воздуха. Данная функция включается при обнаружении человека в туалетной комнате.

Немного о режиме обмыва «Мягкий»

- Рекомендуем режим обмыва «Мягкий» при первичном использовании унитаза.
- Обратите внимание, что слишком длительное пользование любым из режимов обмыва может нарушить баланс бактерий в интимных местах.