



Подушка

Крышка

Информация о модели

Сиденье

Отверстия для фена (кроме моделей GG1, GG1-800)

Форсунка

Сиденье

Чаша

Датчик обнаружения человека

Только у моделей GG3 и GG3-800

Вилка


Провод заземления

Шланг водоснабжения

Створка на липучках

Может отличаться по дизайну, в зависимости от модели

### Индикаторы



Индикатор работы унитаза

Индикатор потока

### Правая сторона унитаза




Фильтр (требуется очистка, см. инструкцию)

Рычаг аварийного смыва



### Левая сторона унитаза

Пробка водного фильтра (требуется очистки, см. инструкцию)



Сливная пробка

### Задняя часть

Датчик дистанционного управления

