



Назначение каждой кнопки

Операционный блок



Обозначения на обратной стороне пульта



Стерилизация чаши унитаза ионами

При нажатии на кнопку один раз включается стерилизация воздуха внутри чаши унитаза, при нажатии двух раз производится стерилизация внутри чаши унитаза + вокруг унитаза в помещении

Настройка времени

Настройки времени:
часы, минуты

Температура воды биде

Вы можете отрегулировать температуру воды, на дисплее будет отображаться пяти уровневая шкала, с каждым нажатием температура увеличивается

Регулировка температуры сиденья

Вы можете отрегулировать температуру сиденья, на дисплее будет отображаться пять уровневая шкала, с каждым нажатием температура увеличивается

Автоматическая очистка

С помощью унитаза вы можете отключить автоматический слий

Энергосбережение

Вы можете включить энергосбережение, унитаз будет уходить в спящий режим, когда вы им не пользуетесь

Очистка фосунки

Вы можете включить и отключить очистку форсунки до и после использования

Авто пена Вкл/Выкл

Индикатор батареек

Подсветка Вкл/Выкл

Вы можете включить и отключить подсветку внутри чаши унитаза

Электронный подъёмник

Электронный подъёмник блока биде для оцистки труднодоступных мест

Авто открывание

По желанию вы можете отключить авто открывание/закрывание крышки нажав один раз. Для включения нажав два раза. При температуре 30 градусов в помещении датчик может не срабатывать, рекомендуется проветрить помещение